**Alarma Auto-adherible para Puertas / Ventanas**
**49-407**

Manual del Usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

Su Alarma RadioShack Auto-adherible para puertas/ ventanas es un aparato de seguridad conveniente y fácil de usar. Usted puede instalar fácilmente la alarma en casi cualquier superficie lisa de una puerta o ventana. Si la alarma capta un golpe repentino o vibración, emite un sonido de alarma de 120-dB para prevenirle y ahuyentar a posibles intrusos.

Sus características incluyen:

**Interruptor de Sensitividad Seleccionable –** le permite ajustar la sensitividad de la alarma a alta o baja.

**Etiqueta Roja de Advertencia –** puede ser vista a través de la ventana para mostrar que su casa está protegida.

**Reestablecimiento Automático –** reinicia automáticamente después de aproximadamente 30 segundos de haberse activado la alarma.

**Memoria Indicadora de Intruso –** le advierte que la alarma ha sido activada.

**PREPARACIÓN**

**Instalando la Batería**

La alarma requiere de una batería de 9V para operar (no incluida, disponible en su tienda RadioShack).

**Precaución:** Utilice únicamente una batería nueva del tamaño y tipo recomendado.

Siga estos pasos para instalar la batería:

1. Utilice un desarmador para quitar el tornillo del compartimiento de las baterías.

2. Coloque una batería de 9V en el conector y colóquela en el compartimiento.

3. Coloque nuevamente la tapa asegurándola con el tornillo.

**Advertencia:** Disponga de las baterías viejas de manera rápida y adecuada, no las queme o entierre.

**Precaución:** Si no planea utilizar la alarma durante un mes o más, retire la batería. Las baterías pueden derrama sustancias químicas que pueden destruir partes electrónicas.

**Instalando la Alarma**

Seleccione una superficie lisa, limpia para montar la alarma, quite la película protectora al reverso de la alarma y presione firmemente la alarma contra la superficie donde la va a instalar.

**OPERACIÓN**

**Advertencia:** la alarma suena muy fuerte. La exposición prolongada a la sirena en un lugar encerrado puede ocasionar un daño permanente a su oído.

1. Para encender la alarma, deslice hacia arriba la tapa en la parte superior frontal de la alarma, después coloque el interruptor en **ON**. El indicador rojo destella una vez.

2. Seleccione la sensitividad de la alarma deslizando el interruptor **HI/LOW** a **HI** o **LO**. Cuando la alarma detecte un ruido o vibración, emitirá una alarma de 120-dB durante 3 segundos. El indicador rojo enciende y permanece encendido para prevenirle que la alarma ha sido activada.

**Notas:**

- Si la alarma es activada nuevamente en un lapso de dos minutos de la primera ocasión, mientras la luz de intruso está encendida, las alarmas subsecuentes pueden ser mas cortas que 30 segundos.

- Para reiniciar el indicador de memoria de intruso, simplemente apague y encienda la alarma.

**CUIDADO**

Para disfrutar de su Alarma Auto-adherible para puertas/ ventanas durante mucho tiempo:

- Mantenga la alarma seca. Si se llega a mojar, séquela de inmediato.
- Utilice y almacene la alarma en ambientes de temperatura normal.
- Maneje la alarma con cuidado. No la tire.
- Mantenga la alarma lejos de polvo y suciedad.
- Ocasionalmente, limpie la alarma con un trapo húmedo para conservarla en buen estado

RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2000 RadioShack Corporation.
Todos los Derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

Si modifica o intenta forzar los componentes internos de la alarma, puede causar un malfuncionamiento además de invalidar su garantía. Si su alarma no opera adecuadamente, llévela a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

**ESPECIFICACIONES**

| | |
|---|---|
| Fuente de Corriente | 1 batería de 9V cc |
| Agotamiento de Corriente | Modo de espera: <0,1mA<br>Modo de alarma: <100mA |
| Nivel de Sonido de la Alarma | >118 dB |
| Vida de la Batería (modo de espera) | 208 días |
| Temperatura de Operación | de 0° a 45°C (32°F a 113°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | de –20° a 60°C (-4 a 140°F) |

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.